

INSTALLING A WALL INSTALLATION D'UN MUR

1



With 1 or 2 people extend the truss bars and legs until frame is extended.

Avec une ou deux personnes, tirer doucement sur les pattes jusqu'à ce que l'armature soit entreouverte.

2



Hold the wall with the loops facing upwards.

Tener le mur avec les bandes de velcro vers le haut.

3



Move the valance material upwards and connect the velcro of the wall on to the velcro of the frame.

Déplacer les coins du toit vers le haut pour exposer les velcros aux quatre coins de l'armature.
Placer le velcro du coin du mur à celui de l'armature.

4



Pull the valance material back into place to cover the top part of the wall.

Replacer le rebord du toit en place sur les velcros extérieurs du mur.

INSTALLING A WALL INSTALLATION D'UN MUR

5



Lock each of the corner sliders into place by holding the top of the frame leg with one hand and pushing the slider upward until the thumb-lock clicks into place.

Verrouiller chaque coin en poussant les braquettes coulissantes vers le haut jusqu'à ce que vous entendiez le clic.

6



Adjust the frame legs to your desired height by raising each leg and slowly sliding the inner leg into place until the thumb-lock clicks. Repeat with remaining legs.

Placer votre pied sur chaque patte et soulever jusqu'au premier déclic. Vous pouvez ensuite ajuster à la hauteur désirée.

7



Loop the velcro tabs on the top truss bar to secure the wall.

Secure the wall to the legs of the canopy using the velcro tabs.

Attacher chacune des bandes de velcro autour des barres croisées de la structure. Faites de même pour chaque patte de la structure.

8



If installing 4 walls - repeat steps 3 & 4 before locking the corner sliders (step 5). Feed the zipper and zip it down below the valance before re-securing the top.

Note: For walls with a velcro strip at the top, secure the velcro strip on the wall to the velcro strip on the inside of the valance (on the top).

Pour installer 4 murs - répéter les étapes 3 et 4 avant de joindre les deux murs avec les fermetures éclair (5). Note: Pour les murs ayant une bande de velcro horizontale dans le haut, simplement joindre cette bande à celle qui est à l'intérieur du rebord du toit.